

Betjening af projector og AV-rackskabe - Helsingforsgade 8



I alle undervisningslokalerne vil du ved siden af AV-rackskabene finde et betjeningspanel, hvor du kan starte projectoren.

Du starter projectoren op ved at trykke :

Video = VHS-afspiller

S-video = DVD-afspiller

PC1 = bærbar computer

PC2 = indbygget PC

Projectoren skal varme op, før der kommer et billede på lærredet.

Efter endt brug af projector trykker du på OFF-knappen, og projectoren slukker.



I rackskabet vil du finde VHS-maskine, DVD-afspiller og en forstærker

Forstærkeren

I venstre halvdel af forstærkeren finder du en kanalvælger (drejeknap), hvor du kan vælge **VHS**, **DVD** eller den stationære **PC** (vælg **CD**).

Stationær PC

I racket eller ved siden af rackskabene vil du finde en PC.

Skal du bruge lyd i forbindelse med stationær PC vælges CD-lyd på forstærkeren

Den stationære PC virker altid, og skal ikke monteres med besværlige kabler

Du kan få assistance på lokalnummer 9215 (Michael) og 9216 (Allan)